

THERMOSTAT INSTALLATION MANUAL



1. EL TERMOSTATO NO DEBE UTILIZARSE COMO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SU PROPIO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO O DISYUNTOR.
2. OBSERVE ATENTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE MANIPULACIÓN DEL TERMOSTATO ANTES DE INSTALARLO EN EL EQUIPO.
3. EL TERMOSTATO NUNCA DEBE ABRIRSE. NO MODIFIQUE LA POSICIÓN DEL TORNILLO DE CALIBRACIÓN.
4. EL TERMOSTATO NO DEBE EXPONERSE A AMBIENTES HÚMEDOS, SUMERGIRSE EN LÍQUIDOS NI EXPONERSE A LÍQUIDOS O VAPORES CORROSIVOS U OXIDANTES.
5. EL TERMOSTATO NO DEBE SOMETERSE A IMPACTOS NI CAÍDAS.
6. LOS TERMINALES ELÉCTRICOS DEL TERMOSTATO NUNCA DEBEN SOLDARSE A MAZOS DE CABLES NI A CONDUCTORES.
7. LOS TERMINALES ELÉCTRICOS NO DEBEN PERFORARSE, Y CUALQUIER MODIFICACIÓN ANGULAR DE SU FORMA ORIGINAL PUEDE DAÑAR EL SISTEMA MECÁNICO DE ACCIONAMIENTO.
8. EL BULBO SENSOR Y EL TUBO CAPILAR NO DEBEN APLASTARSE, TORCERSE, FORMAR PLIEGUES NI DOBLARSE.
9. NUNCA ESTIRE EL TUBO CAPILAR. DESENRÓLLELO SIEMPRE CON CUIDADO. SI FUERA NECESARIO DOBLARLO, UTILICE UN RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE 10 MM. EVITE APLASTARLO O FORMAR PLIEGUES.
10. ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO CAPILAR Y/O EL BULBO SENSOR NO ENTREN EN CONTACTO CON PARTES ENERGIZADAS NI CON ZONAS SOBRECALENTADAS DEL EQUIPO.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONTÁCTENOS. SERÁ UN PLACER ATENDERLE.

CORREO ELECTRÓNICO: IMEXPORT@IMEXPORT.COM.BR

IMEXPORT IND. COM. IMP E EXP. LTDA

Av. Júlio de Castilhos, 3898 | 95012-484 | Caxias do Sul | RS | Brazil

teléfono: 0XX 54-3225-4122 | www.imexport.com.br